

# SEASIDE BIKE

QUALITY BIKES • FALSTERBO SWEDEN

## Snabbstartguide

Modell: SSB1801



# SEASIDE BIKE

QUALITY BIKES • FALSTERBO SWEDEN




Grattis till ditt köp av en familjcykel från Seaside Bike. Din Seaside Bike levereras färdigmonterad och cykelklar, men för att få ut mest möjligt av din cykel rekommenderar vi att du läser igenom denna guide innan du ger dig ut.


Börja med att sätta batteriet på laddning, antingen genom att ansluta laddningskabeln direkt till batteriet på cykeln eller genom att ta loss batteriet och ladda med laddningskabeln på valfri plats. För att ta loss batteriet används medföljande nyckel för att låsa upp batteriet och därefter dras batteriet bakåt och lyfts därefter ut. En full laddning tar ca 4-5 timmar och när lampan skiftat från röd till grön på laddaren är batteriet fulladdat.


Under tiden batteriet laddas rekommenderar vi att bekanta sig med cykeln genom att ta en provtur, pröva bromsar, växlar och att känna känslan att cykla med tre hjul, speciellt om detta är första gången du provar en familjcykel. Tänk på att lådan är gjord för frakt av barn och maxlasten på bänkarna är 25kg på varje plats, d.v.s. inte 50kg i mitten av bänken, och totalt 100kg.

När batteriet är fulladdat och du är klar för en provcykling med el-assistans, tas antingen laddningskabeln ut, eller batteriet sätts tillbaka på plats på samma sätt som det togs ut.



Nu är det dags att provcykla med el-assistans. Du startar displayen genom att trycka på  och hålla inne i ca 2 sek. Displayen startar alltid i el-assistansläge 1 och vi rekommenderar att du tar din första provtur i detta läge. Nivån av el-assistans regleras från 0 till 5 med  och  där läge 0 är utan assistans och 5 är max assistans.

Vid avslutad cykeltur stängs displayen av genom att trycka på och hålla in  i ca 2 sek.

Lamporna startas automatiskt vid skymning och stängs av i dagsljus, eller manuellt genom att trycka på  knappen på displayen och hålla inne i ca: 2 sek och stängs av på samma sätt.

På [www.seasidebike.se](http://www.seasidebike.se) finns kompletta manualer till utrustningen.

Vi hoppas att du får mycket nöje med din familjcykel från Seaside Bike och för fullständig funktionsbeskrivning, skötselråd, garanti och detaljerad information hänvisar vi till vår hemsida, [www.seasidebike.se](http://www.seasidebike.se)

# SEASIDE BIKE

QUALITY BIKES • FALSTERBO SWEDEN  
**Skötselråd**

*Dessa skötselråd är en förutsättning för att garantivillkoren skall gälla.*

Eftersatt underhåll kan utgöra en trafikfara och medföra att cykelns konstruktion försvagas eller åldras i förtid.

Om du däremot vårdar din cykel väl kommer den att vara till glädje i många år.

- Tag för vana att regelbundet kontrollera och dra åt alla skruvar, ekrar, muttrar, pedaler och vevarmarna.
- Eventuella glapp i hjul-, vev-, styrlager samt mellan låda och ram (centrumbult) måste detta åtgärdas av en cykelverkstad omedelbart.
- Se även till att ha välpumpade däck eftersom det ger lägre friktion och minskar risken för punktering och skyddar fälgarna vid stötar.
- Om ekrarna känns lösa eller om hjulen ger ifrån sig ett tickande ljud är det dags att lämna in cykeln för ekerspänning och/eller riktning av fälg.

Detta bör alltid kontrolleras inom några veckor efter det att du började använda din nya cykel.

- Förvaring av cykel ska ske i regnfritt utrymme. Om detta inte är möjligt ska överdragskapell och regnskydd användas.
- Vid lackskador på ram eller låda bör man måla i med lackfärg för att förhindra att rost eller fukt får grepp.

En ren cykel är lättare att underhålla och dessutom fungerar komponenterna på din cykel bättre och håller längre om de inte är täckta av smuts, olja, vägsalt, lera etc.

- Tvätta därför cykeln regelbundet. Vid avsköljning med slang bör du undvika att vatten och rengöringsmedel tränger in i cykelns lager – så som pedaler, vevlager, nav och styrlager – detta eftersom rengöringsmedel löser upp det fett som lagren behöver för att fungera och för att skydda mot rost.

# SEASIDE BIKE

QUALITY BIKES • FALSTERBO SWEDEN

Batteri till elcykel får inte utsättas för extrem hetta eller vatten under längre period. När cykeln inte används under längre perioder ska batteriet förvaras i torrt och svalt utrymme.

Om batteriet inte används under längre perioder ska underhållsladdning ske ca 2 timmar per månad.

Efter rengöring är det mycket viktigt att smörja alla rörliga delar (så som kedja, växlar, vajrar och pedalfäste). Rengör och smörj kedjan så snart behov uppstår.

Under vintertid behöver skruvhuvuden som kan samla smuts, vatten också regelbunden smörjning. Tänk på att allt stål kan rosta och trä kan svälla! Än en gång vill vi påminna om att vinterförvaring bör ske i regnfritt utrymme eller med noga användning av skyddskapell.

## **OBS!**

Tänk på att cykla med omsorg. Kraftiga stötar så som trottoarkanter, gupp eller ojämna underlag kan vara förödande, speciellt om man kör med tung last. Att upprepade gånger köra i hög hastighet över kanter och gupp kan göra att även ramen försvagas.

Detta gäller även vid överlastning. (Maxlast i låda 100kg plus förare ca 80kg).

Cykeln är gjord för normal stadskörning och är inte ett terrängfordon.